

Kundenmerkblatt

Einsatz von UV- Lichtfallen (11)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den erfolgreichen Einsatz beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Installation der UV-Lichtfallen mit Klebefolientechnologie (Luminos / Lumnia), die Bestandteil Ihrer Bekämpfungsmaßnahmen gegen Fluginsekten sind.

Die Ansprechpartner werden den Vertragsunterlagen entnommen. S&A Servicenummer: 0800 1718173

Die Kundenmerkblätter sind Vertragsbestandteil. Sie beinhalten Informationen für die Behandlungsdurchführung und Sicherheitshinweise für den Kunden, sowie die Personen im Behandlungsbereich. Es obliegt dem Kunden, Dritte über diese Hinweise in Kenntnis zu setzen.

Um einen reibungslosen Ablauf der Maßnahme zu gewährleisten und den Erfolg sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Vor der Installation

- Auswahl geeigneter Aufhängplätze (gilt für die Montage durch S&A oder den Kunden):
- Der Betrieb von UV-Lockfallen ist nur in Innenräumen erlaubt!
- Konkurrenz Licht vermindert den Fangerfolg, wenn möglich im rechten Winkel zu Fenstern und Toren aufhängen.
- Nicht in der Nähe offener Fenster und Türen platzieren, um keine Insekten von außen anzulocken.
- Zugluft kann den Fangerfolg vermindern / verhindern.
- Gerät nicht über Wärmequellen aufhängen (Schädigung der Stromzuführung).
- Geräte nicht in Räume hängen mit Dauer-Temperaturen über 35°C (Kleber kann abtropfen).
- Aufhänghöhe über 1,50 Meter wählen (kein direkter Blick in die Lichtquellen), vorteilhaft ist die Anbringung über Kopfhöhe.
- Das Gerät ist für den Dauerbetrieb konzipiert.
- Wandaufhängung erfolgt gemäß beiliegender Schablone; berücksichtigen Sie Freiraum, um das Geräte öffnen und warten zu können! Geräte für eine Wartung zugänglich platzieren.
- Geräte nicht direkt über offenem / gelagertem Produkt / Arbeitsflächen platzieren (Kontaminationsgefahr!).

Sicherheitshinweise

Kundenmerkblatt

- In explosionsgeschützten Räumen (Stäube / Lösemittel) oder in Räumen mit viel Spritzwasser darf das Gerät nicht eingesetzt werden. Wir beraten Sie zu Alternativen.
- Der Wechsel von Folien, Startern und Leuchtstoff- bzw. LED Röhren erfolgt bei Mietgeräten durch Rentokil. Alle weitergehenden Reparaturen, die außerhalb der Garantiezeit anfallen sind von Fachpersonal durchzuführen. Bei Geräteplatzierung über 5 Meter sind geeignet Höhenzugänge erforderlich, wie Arbeitsgerüste oder Arbeitsbühnen für Flurförderfahrzeuge.
- Vor der Wartung oder Reparatur ist das Gerät von der Stromzufuhr zu trennen, z. B. beim Röhrentausch und beim Reinigen.
- Das Stromkabel darf nicht beschädigt werden (Hitze, scharfe Kanten etc.) oder zum Tragen des Gerätes verwendet werden. Das mit dem Gerät fest verbundene Stromkabel nicht entfernen.
- Das Stromkabel darf nicht vor der Jalousie / den Leuchtmitteln hängen.
- Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden.
- Den 3-poligen, geerdeten Anschlusskabel (Braun: Phase, Blau: Null-Leiter, Grün/Gelb: Erde) nur mit ebenfalls geerdeten und geeignete Steckdosen verbinden.
- Die Kabelführung muss außerhalb der Reichweite von Kindern verlegt werden.
- Das Gerät darf nicht an einem Lichtleitungsstromkreis angeschlossen werden.
- Sollten Sie eine Steckerfreie Installation des Gerätes wünschen, lassen Sie diese Arbeit durch einen Elektriker ausführen.

Gewährleistung

- Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Gewährleistung verfällt, wenn kundenseitig unsachgemäße Arbeiten am Gerät durchgeführt werden.
- Bei unsachgemäßem Umgang mit Mietgeräten können zusätzliche Kosten entstehen.
- Bitte beachten Sie immer alle Empfehlungen im Rahmen unserer Dokumentation.

**Wir beraten Sie gerne zusätzlich - sprechen Sie uns an.
Obige Hinweise gelten auch nach der Installation.**